

光驱-CD 播放控制器操作说明

连接：将光驱跳为 MASTER 模式（主盘），控制板用+5V 的电源

注：LCM 液晶显示选择 当**不需要 LCM** 来做显示源的时候，将控制板上 LCM 接头的第 14 脚(最好串连 1~10K 的电阻)接地，注意数脚位的时候方向不要搞错了
LED 数码管用两颗 4 位**共阴**的

控制

按键模式：

Play : ▶ 播放、时间显示模式转换

Pause: || 暂停

Previous: ◀◀ 前一曲 、快退

Next: ▶▶ 下一曲、快进

Stop: ■ 停止、进/出盘

1.启动

接通电源：

进程指示：1. 2. 3. 4. 5，到 5 读盘成功

如果光驱内不是 Audio CD，(如 VCD ， 其他数据盘)，或无盘

提示:Err.dIsc 或 No dIsc

注意：此时只有 STOP 键起作用

更换正确的碟片 如果依旧按一下 stop 键

正确读盘后：显示总的曲目，总的时间

按 play 键 1 秒，开始播放

2.播放中：

1).按下 play 键 ▶，转换显示模式：

按下 play 键时：显示 C0:已经播放总的时间显示模式

显示 C1：单曲正计时显示模式

显示 C2：单曲剩余时间显示模式

显示 C3：总的剩余时间显示模式

放开 play 按键后就进入了相应的显示模式

2).按下 pause:播放暂停，显示闪烁

再按下 play 键，继续播放

3).按下 previous ◀◀,前一曲；

快退：按住 1 秒，显示屏的会倒计时显示跳动的秒、分、曲目；

再按快退键，改变快退速度，有 4 种速度

再按一下 play 键，播放

按 STOP 退出快退

4).按下 next ▶▶,后一曲

快进：按住 next 1 秒，显示屏的会正计数显示跳动的秒、分、曲目；

再按快进键，改变快进速度，有 4 种速度

再按一下 play 键，播放

按 STOP 退出快进

5). **短按 stop** ■，停止播放键，再按下 play 键后，从头开始播放

长按 stop ■，托盘将弹出、弹入

3.显示信息:

L. 是读取数据出错，需要检查数据线是否连接正确

H. 是读取数据出错，需要检查数据线是否连接正确

No dIsc :无盘

Err.Disc:放入的不是音频盘(CD),如 VCD,或其他数据盘

OPEN: 托盘打开 （有时会出现托盘进入后还显示 OPEN,此时按一下 stop 键，可显示正确的信息）

O 退托盘

C 关托盘

出错处理：系统没响应时，重启电源

遥控模式：

遥控器按键如下

按键键值见附件，蓝色的字为定义好的功能键，其他键功能未定义

按键名称	功能说明
暂停	播放中按下，播放暂停
播放/停止	播放的时候按下，会停止播放。停止/暂停的时候按下，会播放 CD
快进	播放中按下，会进入快进模式，快进模式中按下，改变快进速度，按 时间 退出，按 播放/停止 确定 确认播放
快退	播放中按下，会进入快退模式，快退模式中按下，改变快进速度，按 时间 退出，按 播放/停止 确定 确认播放
上一曲	
下一曲	
Eject	进出托盘
确定	功能设定确认用
时间	改变时间显示模式、退出功能模式
重复	播放中，按下，反复重复播放该曲目，在重复模式中按下退出重复
A-B	多曲循环播放，详细见后面说明
0~9	数字输入，在播放中按下数字键，进入随机选曲模式详见后面说明
清除	清除输入的数字，在 A-B,和随机选曲功能中用

随机选取：

数字键 0~9：按其中的任意一数字，进入随机选曲模式

如：要播放第 12 曲：按 1,屏幕显示 01

再按 2，屏幕显示 12

按 **确定** 或 **播放/停止**按钮 开始播放 12 曲

如果按错了，可以按 **清除** 键，屏幕显示 00，再重新输入

按 **时间** 或 或 控制板上的 **play** 键退出随机播选曲模式

如果按输入的曲目超出总的曲目，按确定后，会显示 00，需要输入正确的曲目。

在重复播放中 会有一个 **□** 提示

在重复模式中按下 **重复** 退出 重复模式

A-B 连续多曲循环播放功能：

按下 **A-B** 键，进入该模式

如：要循环播放 5 到 10 曲

1. 按 A-B，提示 “A 00-00”
2. 按数字键输入开始的曲目 **5**，按 确定 键确认输入
3. 屏幕提示 “b 05-00” 按数字键输入末尾的曲目 **10**，按 确定 键确认输入，进入播放模式

播放模式中 会有两个 **■** 提示

在 A-B 模式中按下 **A-B** 键，或快进快退超出设定范围，退出 A-B 循环

附：红外线遥控器编码图

USER ID: FF 16 进制数部分是该键键值



EB 清除	A8	BE	B9	EF EJECT
F6 1	E2 2	E0 3	F2 4	E6 5
E4 6	EE 7	EA 8	E8 9	ED 0
A6	F7	B7	B6	B5
B4	AD A-B	AC	AA 重复	A9
A9	BC	FE	E7	A0
AF 时间		F9		FA
	B8	F8 确定	BF	
BA		BB		A1
FC	F0	F5 快退	E1 快进	EC 暂停
FD	BD	F1 上一曲	E5 下一曲	AE 播放/停止

说明，要看具体的键值，请用网站提供的红外线解码程序解读出来即可，具体见
[Http://www.cdream5.com](http://www.cdream5.com)